

Панели Управления

	Основные характеристики	Модели контроллеров	
		P 732	P 602
Управление работой электростанции	Управление в Режимы: Стоп/Авто/Ручной/Тест/Старт	DSE 7320	DSE 6020
	Кнопка прокрутки ЖК-дисплея	●	●
	Клавиша журнала событий	X	●
	Клавиши меню навигации	●	X
	Клавиша перевода в сеть	●	X
	Клавиша перевода на генератор	●	X
	Кнопка аварийной остановки	●	●
Измерительные приборы	Напряжение в фазы	● LCD	● LCD
	Нейтральное	● LCD	● LCD
	Ток в 3 фазы	● LCD	● LCD
	Частота	● LCD	● LCD
	Общее кВА	● LCD	X
	Общее кВт	● LCD	X
	Коэффициент Мощности Cosφ	● LCD	X
Приборы энергосети	кВА реактив	● LCD	X
	кВАч, кВАч, кВА мр	● LCD	X
	Последовательность фаз	● LCD	X
	Заземление	○	X
Приборы двигателя	Напряжение в з фазы L1L2, L2L3, L3L1	● LCD	● LCD
	Нейтральное NL1, NL2, NL3	● LCD	● LCD
	Частота	● LCD	● LCD
	Давление масла	● LCD	● LCD
	Температура охлаждающей жидкости	● LCD	● LCD
	Время выполнения	● LCD	● LCD
Защита выключения двигателя	Скорость в	● LCD	● LCD
	Напряжение аккумулятора	● LCD	● LCD
	Уровень топлива	○ LCD	○ LCD
	Техническое обслуживание двигателя	● LCD	X
	Низкое давление масла	● LCD	● LCD
	Высокая температура двигателя	● LCD	● LCD
Аварийная сигнализация двигателя	Скорость свыше/ниже	● LCD	● LCD
	Низкий уровень воды	● LCD	○
	Ошибка при запуске	● LCD	● LCD
	Ошибка при остановке	● LCD	● LCD
	Аварийная остановка	● LCD	● LCD
Защита выключения альтернатора	Открыт латчик масленичного давления	● LCD	● LCD
	Ошибка при зарядке	● LCD	● LCD
	Низкое давление масла	● LCD	● LCD
	Высокая температура двигателя	● LCD	● LCD
	Низкая температура двигателя	● LCD	X
	Высокий/низкий заряд батареи при скорости	● LCD	● LCD
Задача генератора	Низкий уровень топлива	○ LCD	● LCD
	Нал./пол напряжением	● LCD	● LCD
	Нал./пол частотой	● LCD	● LCD
	Нул. тупым	● LCD	● LCD
	кВА пол нагрузкой	● LCD	X
	Небалансированная нагрузка	● LCD	X
Нарушения в энергосети	Последовательность обратной фазы	● LCD	X
	Ненормальность заземления	○ LCD	X
	Урежение фаз	● LCD	X
	Короткое замыкание	○	○
Автоматика	Иол/иад вольт	●	● LCD
	Иол/иад частота	●	● LCD
	Перегрузки кВт	●	X
Прочие параметры	Последовательность обратной фазы	●	X
	Иол/иад вольт	●	●
Прочие параметры	Иол/иад частота	●	●
	За пределный	●	●
Автоматика	Перход управления на АТС	●	●
	Дистанционный запуск	●	●
Прочие параметры	Статическое зарядное устройство	●	●
	Контроль пологрева воды	●	●
	Тревожный зуммер	○	○
	Связь RS 232	●	X
	Связь RS 485	●	X

LED: Светодиодное табло

• Стандартный

○ Опциональный

X Недоступный



DSE 6020



DSE 7320

